


Під'єднання гучномовця до трансляційної лінії

Клеми підімкнення
трансляційної
лінії 100 В

Клеми
выбору потужності
гучномовця



Подключение громкоговорителя к трансляционной линии

Клеммы подключения
трансляционной
линии 100 В

Клеммы
выбора мощности
громкоговорителя

